

peterson



Manuel du propriétaire

Félicitations pour votre achat du BodyBeat® de Peterson. Veuillez prendre quelques minutes pour lire ce manuel soigneusement et utiliser le métronome selon les instructions qu'il contient.

Alimentation

Votre nouveau métronome BodyBeat est alimenté par une pile 9V. Pour changer ou accéder à la pile ouvrez le couvercle du compartiment de la pile (5) situé sur le côté du métronome et retirez doucement l'attache de la pile. Pour obtenir les meilleurs résultats utilisez toujours des piles alcalines de qualité supérieure.

Fonctions



1. Métronome ON/OFF
2. Contrôle du volume sonore
3. Prise pour écouteurs
4. Boutons UP/DOWN
5. Compartiment de la pile
6. Prise pour l'attache vibration
7. Bouton du choix de mode
8. Alimentation ON/OFF
9. Bouton de tonalité 440Hz

Écran du BodyBeat

L'écran du BodyBeat affiche :
Le tempo
Les battements par mesure
L'intervalle des battements
L'état de la pile

Commencer

Appuyez sur le bouton 8 pour allumer le métronome et sur le bouton 1 pour l'activer.

Options du BodyBeat

Le Body Beat s'utilise de quatre manières différentes :

1. Opération sonore standard avec le haut-parleur intégré
2. Utilisation du casque d'écoute (non inclus) branché dans la prise (3)
3. Visuellement en suivant la baguette sur l'écran du métronome
4. Utilisation du Vibe Clip™ (inclus) fixé au corps

Vibe Clip

Le Vibe Clip permet la transmission invisible et silencieuse du rythme par vibration à partir du métronome vers l'utilisateur.

Fixez-le à l'un des endroits suivants :

1. Creux du dos
2. Hanches près de l'os pelvien
3. Nuque
4. Dessus de soulier
5. Manche ou poche

Utilisation du Vibe Clip



Assurez-vous que le côté approprié (capsule) du Vibe Clip s'appuie contre votre corps.



Ce côté du Vibe Clip doit être positionné contre votre corps.

Changement des réglages



L'utilisateur peut changer en tout temps le tempo, les battements par mesure et l'intervalle des battements.



Pour changer le tempo, appuyez sur le bouton de choix de mode (7). Lorsque TEMPO clignote, utilisez les boutons UP/DOWN (4) pour changer la vitesse des battements par mesure.



Pour changer le nombre de battements par mesure, appuyez sur le bouton de choix de mode (7). Lorsque BEATS clignote, utilisez les boutons UP/DOWN (4) pour choisir une nouvelle valeur.



Pour changer l'intervalle, appuyez sur le bouton choix de mode (7). Lorsque DIV clignote appuyez sur les boutons UP/DOWN (4) pour choisir un nouvel intervalle.

Tonalité harmonique de référence

Lorsque vous appuyez sur le bouton (9) le BodyBeat émet une tonalité continue de 440Hz à partir du haut-parleur intégré ou les écouteurs s'ils sont branchés. Utilisez le contrôle du volume sonore pour choisir un niveau de sonorité confortable. Cette option fonctionne même lorsque le Vibe Clip est branché.

Paramètres

Vous pouvez régler le *tempo* entre 40 et 216 BPM (battements par minute) par unité de 1 battement.

Vous pouvez régler *Beats* entre 0 et 9 battements par mesure par unités de 1 battement.

Vous pouvez régler *Div* selon l'un des réglages suivants :

Noire

Croche

Triplet

Double croche

Croches et doubles croches pointées

Triplet croche et double croche pointée

Double croche e croche

Triplet croche et double croche pointée

Auto-Off

Le BodyBeat se ferma automatiquement après une période d'inactivité définie

Suite au verso

Spécifications techniques

Dimensions : 3.7"x2.8"x1.6" (96x72x30mm)
Poids : 5oz (140g)
Alimentation : pile 9V
Tonalité de référence : 440Hz
Sorties : Vibe Clip (prise 1/8th")
Écouteur : (prise 1/8th")
Haut-parleur

Garantie

Nous garantissons que ce produit est exempt de toute défectuosité tant au niveau du matériel que de la main d'oeuvre, et ce pour une période de un an à compter de la date de livraison au propriétaire original. Notre obligation sous cette garantie est limitée au remplacement ou à la réparation de toute pièce ou pièces qui après examen ne notre part est jugée défectueuse.

Cette garantie ne s'applique pas aux dommages causés par le transport, une mauvaise utilisation, un abus ou une modification. L'appareil en entier doit être retourné à notre usine, tous frais de transport prépayés. Pour pouvoir accélérer le processus de retour de l'appareil, nous vous recommandons, pour toutes les réparations autres que celles requises par des dommages causés lors du transport, de communiquer directement avec notre usine. Dans le cas de dommages causés lors du transport, une réclamation doit être faite au transporteur. Assurez-vous d'inclure une brève description des problèmes éprouvés ainsi que votre adresse de retour.

La garantie ci-dessus est conditionnelle à son inscription dans les 10 jours suivant la date de réception par le propriétaire original. La garantie transmet au propriétaire des droits légaux spécifiques, les autres droits varient d'un état à l'autre et d'un pays à l'autre.

Enregistrez votre produit en ligne au :

<http://www.petersontuners.com/warranty>

Joignez-vous au forum des utilisateurs du BodyBeat au :

<http://www.petersontuners.com/forum>

peterson

Electro-Musical Products, Inc.
11601 S. Mayfield Ave.
Alsip, IL 60803

É-U

1-708-388-3311

info@petersontuners.com

www.petersontuners.com

www.BodyBeat.net

PETERSON BB-1 BODYBEAT – ENGLISH V. 1.08
© 2008 Peterson Electro-Musical Products, Inc.



BodyBeat est une marque déposée

Brevets américains 7,268,290 et 7,285,101